



Polzon.TV

www.polzon.tv
e-mail: info@polzon.tv

Instrukcje dla dekodera DUNE

1) Ostrożnie rozpakować dekodery.

2) Wyjąć z pudełka dekodery, kabel do podłączenia do sieci, telewizora i pilota.



3) Podłączyć dekodery trzema kablami do energii elektrycznej, telewizora i Internetu:

- Podłączyć kabel LAN z jednej strony do dekodera, z drugiej do modemu lub routera;
- Podłączyć kabel HDMI z jednej strony do dekodera, z drugiej do telewizora;
- Podłączyć kabel z jednej strony do dekodera, z drugiej do energii elektrycznej.

4) Włożyć baterie do pilota.

5) Jeżeli DUNE nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk na pilocie, aby włączyć dekodery.



6) Po tym dekodery będzie się włączać. Kiedy dekodery będzie włączony w lewym górnym rogu powinno pokazać czas.

- Jeśli nie pokazuje czas, sprawdź czy dobrze odłączyłeś kabel z Internetem.

7) Wybierz ikonę TV i naciśnij na pilocie przycisk Enter, dalej wybierz Polzon.TV i jeszcze raz naciśnij Enter.

8) Wprowadź login i hasło, które otrzymałeś.

9) Jeśli pojawi się lista kanałów - wszystko dobrze. Jeśli nie ma listy kanałów wpisz dokładnie nazwę użytkownika i hasło jeszcze raz.

10) Wybierz swoją strefę czasową.

- Na pilocie naciśnij przycisk (Pop-Up menu) - kliknij strzałkę w prawo, trzy razy (przejdź do menu) i naciśnij Enter.



11) W pierwszej linii zaznacz swój czas.

12) W drugiej (Timeshift) różnicę czasu z Polską:

- dla Niemiec jest - 0
- Wielka Brytania - 1
- New York - 6/7 (czas letni i czas zimowy)
- Toronto - 6/7 (czas letni i czas zimowy)
-

13) Ustaw rozmiar bufora 20.



14) Wybierz serwer:

- UE: UK, UK1, UK2, DE - inne
- USA: US1, US2, US3 - inne

15) Dalej na dole menu wybierz ikonę zapisz i naciśnij przycisk Enter.

16) Przejdź do listy kanałów i oglądaj TV.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania - skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy!

info@polzon.tv
www.polzon.tv