



Polzon.TV

www.polzon.tv
e-mail: info@polzon.tv

Instrukcje dla dekodera MAG 250/254

- 1) Ostrożnie rozpakować dekodery.
- 2) Wyjąć z pudełka dekodery, kabel do podłączenia do sieci, telewizora i pilota.
- 3) Podłączyć dekodery trzema kablami do energii elektrycznej, telewizji i Internetu:



- Podłączyć kabel LAN z jednej strony do dekodera, z drugiej do modemu lub routera;
- Podłączyć kabel HDMI z jednej strony do dekodera, z drugiej do telewizora;
- Podłączyć kabel z jednej strony do dekodera, z drugiej do energii elektrycznej.

- 4) Włożyć baterie do pilota.

- 5) Jeżeli MAG 250/254 nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk na pilocie, aby włączyć dekodery.



- 6) Po tym dekodery będą się włączać. Kiedy dekodery będą włączone w lewym górnym rogu powinno pokazać czas.

- Jeśli nie pokazuje czas, sprawdź czy dobrze odłączyłeś kabel z Internetem.

- 7) Wybierz ikonę Polzon.TV i naciśnij na pilocie przycisk OK.

- 8) Wprowadź login i hasło, które otrzymałeś.

9) Jeśli pojawi się lista kanałów - wszystko dobrze. Jeśli nie ma listy kanałów wpisz dokładnie nazwę użytkownika i hasło jeszcze raz.

10) Wybierz swoją strefę czasową.

- Na pilocie naciśnij przycisk (Menu) - kliknij strzałkę w prawo, trzy razy (przejdź do menu) i naciśnij Enter.



11) W pierwszej linii zaznacz swój czas.

12) W drugiej (Timeshift) różnicę czasu z Polską:

- dla Niemiec jest - 0
- Wielka Brytania - 1
- New York - 6/7 (czas letni i czas zimowy)
- Toronto - 6/7 (czas letni i czas zimowy)

The diagram shows a black remote control with various buttons. To the left of the remote are labels for several buttons: 'Programmable section' (power button), 'Additional functions' (F1-F4 buttons), 'Sound On/Off' (speaker icon), 'AV' (AV icon), 'Menu' (list icon), 'Exit' (circle with dot), 'Back' (circle with arrow), 'Info' (info icon), 'Up', 'Down', 'Left', 'Right', 'OK' (center of directional pad), 'Volume' (VOL +/- buttons), 'Change aspect ratio' (aspect ratio icon), and 'To select a TV channel' (numbered buttons 1-9, 0, Del). To the right of the remote are labels for other buttons: 'Turn the Media Player On / Off' (power button), 'Change audio mode' (MODE button), 'Setup menu' (SETUP button), 'Context menu' (APP button), 'Quick TV access' (TV button), 'TV Guide' (list icon), 'Virtual keyboard' (KB button), 'Skip' (left arrow), 'Fast play' (right arrow), 'Switch channels' (+/- CHAN buttons), 'Play / Pause' (play/pause button), 'Stop' (stop button), and 'Update' (Del button).

13) Ustaw rozmiar bufora 20.

14) Wybierz serwer:

- UE: UK, UK1, UK2, DE - inne
- USA: US1, US2, US3 - inne

15) Dalej na dole menu wybierz ikonę zapisz i naciśnij przycisk Enter.

16) Przejdź do listy kanałów i oglądaj TV.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania - skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy!